

网关系统配置

- 将多个网口配置为交换机模式
- 更改LAN2为静态IP地址
- 更改LAN2口防火墙区域
- 更改LAN2为拨号上网
- 配置网络接口同时拥有多个IP地址
- 配置静态路由从多个网口访问多个网络
- 插入USB WIFI网卡并配置WIFI Client上网

From:
<https://freeioe.org/> - **FreeIOE** 知识库

Permanent link:
<https://freeioe.org/t1-3000/start?rev=1569656072>

Last update: **2022/07/12 11:29**

