

# LAN1拨号上网配置

这里将Q102的网口1 LAN1配置为 PPPOE 拨号上网。

1. 使用浏览器登录网关，网关LAN1默认IP地址是192.168.0.245，输入用户名密码。
2. 登录网关的系统管理后，在顶部导航中点击网络下的接口。
3. 点击接口名称为WAN的编辑按钮进行编辑
4. 进入接口WAN的编辑页面后，将基本设置中的协议改为PPPoE网关出厂时默认配置是DHCP客户端。
5. 如网卡接口的协议发生改变，如从DHCP改为PPPoE页面会提示“需要切换协议”，点击切换协议按钮即可。
6. 在PPPoE配置界面中输入PAP/CHAP 用户名/PAP/CHAP 密码 以及其他可能需要设置的信息后，点击“保存并应用”按钮后立即生效/

From:  
<https://freeioe.org/> - FreeIOE 知识库

Permanent link:  
<https://freeioe.org/q102/lan1pppdial?rev=1573206623>

Last update: **2022/07/12 11:29**

